

GARRA DE VIGA CON GRILLETE

INSTRUCCIONES DE USO



NORMAS DE SEGURIDAD

A continuación, se indican las instrucciones básicas para operar con seguridad las garras de viga, que deben ser tenidas en cuenta, así como el uso del sentido común. La inadecuada instalación, operación o mantenimiento del equipo pueden provocar daños en el mismo. Todas las personas que intervengan en la instalación, operación y mantenimiento deben leer atentamente este manual y atender cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones contenidas en el mismo. Conserve este manual para su posterior consulta.

Para operar con seguridad las garras:

Lea las instrucciones de operación y mantenimiento.

Familiarícese con la manipulación de la garra así como con las orientaciones y avisos de precaución.

Asegúrese de que la garra de la viga es de la capacidad correcta para la carga que se está levantando.

Asegúrese de que la viga no se dañará por una sobrecarga localizada.

Asegúrese de que la pinza está correctamente colocada sobre el centro de gravedad del objeto a elevar y de que no está sometida a cargas laterales.

Asegúrese de que la garra esté bien sujeta.

Asegúrese de que la carga esté libre para moverse y esté libre de obstrucciones.

Antes de elevar una carga, asegúrese de que la abrazadera esté bien apretada y de que el dispositivo de elevación esté correctamente colocado en el ojo de la abrazadera.

Asegúrese de que en la boca de sujeción no haya restos de materiales u otras sustancias.

Avise de cualquier función incorrecta, operación inusual o daño de la garra.

NO sobrecargue la garra nunca.

NO utilice nunca garras que no trabajen bien o que se encuentran dañadas.

NO ponga la carga si en alguna sujeción de la misma comprueba que no hay seguridad del izaje.

NO operar con la garra por encima de la capacidad de carga.

NO alejarse y dejar la carga desatendida a menos que se hayan tomado precauciones.

NO ajustar o reparar la garra, siempre tiene que hacerlo una persona cualificada para ello.

Inspección y mantenimiento en servicio.

Asegúrese de que las pinzas para vigas se mantienen limpias y de que las piezas móviles estén lubricadas.

Inspeccione regularmente la garra, reemplace las partes dañadas y siga un mantenimiento adecuado.

Inspeccione periódicamente las pinzas para vigas en busca de daños por desgaste, deformaciones, grietas o cualquier defecto que pueda suponer un peligro.

Si se detecta alguno de los defectos anteriores, retire la garra de viga de servicio y diríjala a una persona competente.

Carga de trabajo segura Kg.	Anchura ajustable	Max A	Min B	Max B	C	D	E	Max F	Min F	Min G	N. W. Kg
1000	75-220	270	185	370	80	5	220	165	90	25	3.8
2000	75-220	270	185	370	85	6	220	165	90	25	5
3000	80-320	350	225	500	117	8	265	225	140	45	9
5000	80-320	350	225	500	125	10	265	225	140	45	11
10000	90-320	365	255	510	158	12	280	235	170	50	16

